

## Accelerator **mBPP**

### 개요

mBPP는 33%의 BPP와 67%의 fluoroelastomoer gum을 포함하는 마스터벤티지.  
BPAF와 결합된 fluoroelastomoer의 촉진제로 사용. 마스터벤티지로 촉진제를 잘 분산시켜 손실을 줄여줌.  
일반적으로 1.5~2phr 사용.

### 화학명

33% BPP: Benzyl triphenyl phosphonium chloride  
67% VF2 HFP polymer: Vinylidene Fluoride-Hexafluoropropylene polymer

### 물리적 특성 (제품사양 아님)

외관 : 황백색 과립  
휘발성물질 : 1% 미만

### 포장

20kg box

### 취급 주의사항

눈과 피부의 접촉을 피하고 물질이 닿으면 충분한 물로 씻어냄.

### 보관

제품이 수분에 민감하므로 깨끗하고 건조한 환경에서 보관.